FR

Batterie LINAK BA002 (réf. : 16-000640)

Description du produit

La LINAK BA002 est une batterie compacte rechargeable au lithium-ion pour fauteuils relax, fauteuils et canapés à réglage électrique équipés d'un système LINAK HOMELINE. La batterie permet de placer librement vos meubles dans la pièce sans câble fixe vers une prise murale. Cela offre un aspect soigné et supprime le risque de trébucher sur un fil. Le meuble peut être utilisé pendant la charge de la batterie. La batterie est dotée d'un mode veille profonde intégré qui la protège pendant le transport et le stockage, d'une protection intégrée contre la surchauffe et la surintensité, ainsi que d'une alarme sonore à trois niveaux qui signale que la batterie est faible. La batterie a été conçue au Danemark par LINAK et est destinée à un usage en intérieur, dans des endroits secs.

Caractéristiques techniques

Modèle :	BA002 (numéro d'article BA002100)
Type de batterie :	lithium-ion (Li-ion)
Tension nominale :	14,4 V
Capacité :	2,5 Ah, 36 Wh
Sortie :	29 V CC, max. 6 A
Entrée de charge :	18-32 V CC, max. 1,3 A
Cycles de fonctionnement par charge :	jusqu'à 100
Température de fonctionnement :	5-40 °C
Température de stockage :	0-45 °C
Dimensions :	162 × 84,4 × 39 mm
Poids :	550 g
Protection :	protection par interrupteur thermique, protection contre la surintensité
Indication de batterie faible :	alarme sonore à trois niveaux
Testée conformément à :	EN 62133-2 (sécurité des batteries), UL 1642 (cellules au lithium), UN 38.3 (transport des batteries au lithium)

Charge

Chargez la batterie avec le bloc d'alimentation fourni avec votre meuble. N'utilisez aucun autre bloc d'alimentation.

La batterie se charge par le point de charge du meuble.

Le meuble peut être utilisé pendant la charge de la batterie.

La batterie émet un court bourdonnement lorsque la charge démarre.

La charge ne démarre pas si le niveau de la batterie dépasse 80 %. C'est normal.

La batterie est livrée en mode veille profonde.
Branchez le chargeur pour la réveiller avant la première utilisation.

Si la batterie a été stockée,
rechargez-la au plus tard après 3 mois.

Chargez la batterie entre 5 et 40 °C.



Mode veille profonde

Le mode veille profonde protège la batterie contre une décharge complète pendant le stockage et le transport.

La batterie passe en mode veille profonde si le meuble n'a pas été utilisé pendant 40 jours ou si le niveau de la batterie atteint 0 %. Si la batterie est débranchée du meuble, elle passe en veille profonde au bout d'environ 1 heure, sauf si un chargeur est branché.

Pour réveiller la batterie, branchez le chargeur.

Si le meuble ne réagit pas, branchez le chargeur. La batterie est peut-être en mode veille profonde.

Appairage de la commande manuelle

Avant de pouvoir utiliser le meuble, la commande manuelle doit être appairée avec le système.

Lorsque le système est raccordé à l'alimentation, il passe automatiquement en mode d'appairage pendant trois minutes.

Appuyez simultanément sur les deux boutons supérieurs de la commande manuelle. Pour la commande manuelle BP11, appuyez sur le bouton « haut » et sur le bouton « bas ».

La batterie émet un court bourdonnement lorsque la commande manuelle est appairée.

Le mode d'appairage se termine lorsque la commande manuelle appairée envoie sa première commande.

Si vous devez effectuer un nouvel appairage, débranchez le câble d'alimentation, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le. Le système passe alors en mode d'appairage pour trois minutes supplémentaires.

Il n'est pas nécessaire d'initialiser le système lors de la première installation. Il suffit de le brancher et d'appairer la commande manuelle.

La commande manuelle se trouve dans un support magnétique sur le meuble. Vous pouvez la retirer et l'utiliser comme télécommande.

Signaux sonores

Signal	Signification
Un long bourdonnement	Niveau de batterie inférieur à 5 %. Chargez la batterie avant utilisation.
Trois courts bourdonnements	Batterie faible. Il reste environ 5 cycles de fonctionnement.
Un court bourdonnement	La charge a démarré, ou la commande manuelle ou l'application a été appairée.

La batterie ne bourdonne que lorsque le meuble est en cours d'utilisation. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 5 %, l'alarme retentit à chaque manœuvre du meuble. 1 % de la capacité de la batterie correspond à peu près à un cycle de fonctionnement pour un meuble équipé de deux vérins.

Utilisation et entretien

Utilisez la batterie uniquement à l'intérieur, dans des endroits secs, entre 5 et 40 °C.

Ne couvrez pas la batterie et ne l'emballez pas dans un matériau isolant thermique. Laissez au moins 20 mm d'espace libre autour pour qu'elle puisse dissiper la chaleur.

Éliminez la poussière et la saleté à l'extérieur avec un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage fortement alcalins ou acides (le pH doit être compris entre 6 et 8).

Vérifiez de temps en temps que les raccordements, les câbles et les fiches ne sont pas endommagés.

Débranchez le bloc d'alimentation du secteur avant de nettoyer, d'entretenir ou de déplacer le meuble.

Sécurité

Lisez toutes les instructions avant l'utilisation et conservez-les pour un usage ultérieur.

N'utilisez pas la batterie, le bloc d'alimentation ou les câbles s'ils sont visiblement endommagés.

N'ouvrez pas la batterie. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre de service LINAK agréé.

Ne surchargez pas le meuble et ne montez pas dessus pendant qu'il bouge.

Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve sur le passage des parties mobiles du meuble, afin d'éviter de vous coincer les doigts ou les bras. Veillez à ce que les câbles ne soient pas écrasés.

Le bloc d'alimentation ne doit pas être emballé dans un matériau isolant thermique. Si le bloc d'alimentation fait un bruit inhabituel ou dégage une odeur, débranchez-le immédiatement du secteur.

Le meuble peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions sur une utilisation sûre et comprennent les risques. Les enfants ne doivent pas jouer avec le meuble. Les enfants ne doivent pas le nettoyer ni l'entretenir sans surveillance.

Les batteries au lithium-ion présentent un risque très faible de surchauffe d'une cellule, pouvant entraîner un petit incendie et un dégagement de fumée.

Si votre meuble est équipé d'une commande manuelle BP10 ou d'un point de charge CP003, ceux-ci contiennent un aimant qui peut perturber des dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques. Gardez une distance de sécurité si les instructions de votre dispositif médical l'exigent.

Si la batterie doit être expédiée, elle doit être emballée et transportée conformément à la réglementation applicable. Renseignez-vous auprès de votre transporteur. Les batteries chargées à plus de 30 % ne doivent pas être expédiées par avion.

En cas de fuite de la batterie

Retirez immédiatement du meuble une batterie qui fuit. Portez des gants en plastique pour la manipuler. Le contenu peut provoquer des brûlures chimiques et une irritation des voies respiratoires. En cas d'exposition au contenu, lavez-vous à l'eau et au savon et consultez un médecin si l'irritation persiste. En cas de contact avec les yeux, rincez-les à l'eau pendant 15 minutes et consultez un médecin.



Élimination

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères ni dans la nature.
Apportez les batteries usagées ou qui fuient dans une déchetterie
ou un magasin qui reprend les piles et batteries.

Marquages :

CE, FCC, IC

Fabricant :

LINAK A/S, Smedevænget 8, DK-6430 Nordborg, Danemark. Produit par Greenway pour LINAK. Fabriqué en Chine.