DK

Batteripakke LINAK BA002 (varenr.: 16-000640)

Produktbeskrivelse

LINAK BA002 er en kompakt, genopladelig lithium-ion-batteripakke til elektrisk justerbare recliners, lænestole og sofaer med et LINAK HOMELINE-system. Batteriet gør det muligt at placere møblet frit i rummet uden en fast ledning til en stikkontakt. Det giver et ryddeligt udtryk og fjerner risikoen for at snuble over en ledning. Møblet kan bruges, mens batteriet oplades. Batteriet har en indbygget dyb dvaletilstand, der beskytter det under transport og opbevaring, indbygget beskyttelse mod overophedning og overstrøm samt en tretrins akustisk alarm, der fortæller, når batteriet er ved at være fladt. Batteriet er designet i Danmark af LINAK og er beregnet til indendørs brug på tørre steder.

Tekniske data

Model:	BA002 (varenummer BA002100)
Batteritype:	Lithium-ion (Li-ion)
Nominel spænding:	14,4 V
Kapacitet:	2,5 Ah, 36 Wh
Udgang:	29 V DC, maks. 6 A
Ladeindgang:	18-32 V DC, maks. 1,3 A
Driftscyklusser pr. opladning:	op til 100
Driftstemperatur:	5-40 °C
Opbevaringstemperatur:	0-45 °C
Mål:	162 × 84,4 × 39 mm
Vægt:	550 g
Beskyttelse:	Termisk afbryder, overstrømsbeskyttelse
Indikation af lavt batteri:	Tretrins akustisk alarm
Testet i overensstemmelse med:	EN 62133-2 (batterisikkerhed), UL 1642 (lithiumceller), UN 38.3 (transport af lithiumbatterier)

Opladning

Oplad batteriet med den strømforsyning, der fulgte med dit møbel. Brug ikke nogen anden strømforsyning.

Batteriet oplades via møblets ladepunkt.

Møblet kan bruges, mens batteriet oplades.

Batteriet giver ét kort summ, når opladningen starter.

Opladningen starter ikke, hvis batteriniveauet er over 80 %.
Det er normalt.

Batteriet leveres i dyb dvaletilstand.
Tilslut opladeren for at vække det før første brug.

Hvis batteriet har været opbevaret, skal det oplades senest efter 3 måneder.

Oplad batteriet ved 5-40 °C.



Dyb dvaletilstand

Dyb dvaletilstand beskytter batteriet mod at blive afladet helt under opbevaring og transport.

Batteriet går i dyb dvaletilstand, hvis møblet ikke er blevet brugt i 40 dage, eller hvis batteriniveauet når 0 %.
Hvis batteriet frakobles møblet, går det i dyb dvale efter ca. 1 time, medmindre en oplader er tilsluttet.

Tilslut opladeren for at vække batteriet.

Hvis møblet ikke reagerer, skal du tilslutte opladeren. Batteriet kan være i dyb dvaletilstand.

Parring af håndbetjeningen

Før du kan betjene møblet, skal håndbetjeningen parres med systemet.

Når systemet tilsluttes strøm, går det automatisk i parringstilstand i tre minutter.

Tryk på de to øverste knapper på håndbetjeningen samtidig.
På håndbetjening BP11 trykker du på knappen “op” og knappen “ned”.

Batteriet giver ét kort summ, når håndbetjeningen er parret.

Parringstilstanden slutter, når den parrede håndbetjening sender sin første kommando.

Hvis du skal parre igen, skal du tage strømkablet ud, vente 10 sekunder og sætte det i igen.
Systemet går så i parringstilstand i yderligere tre minutter.

Du behøver ikke at initialisere systemet, når du sætter det op første gang.
Du skal blot tilslutte det og parre håndbetjeningen.

Håndbetjeningen sidder i en magnetholder på møblet. Du kan løfte den ud og bruge den som fjernbetjening.

Lydsignaler

Signal	Betydning
Ét langt summ	Batteriniveau under 5 %. Oplad batteriet før brug.
Tre korte summ	Lavt batteri. Ca. 5 driftscyklusser tilbage.
Ét kort summ	Opladningen er startet, eller håndbetjeningen eller appen er parret.

Batteriet summer kun, når møblet er i brug. Ved et batteriniveau under 5 % lyder alarmen, hver gang møblet betjenes. 1 % af batterikapaciteten svarer til ca. én driftscyklus for møbler med to aktuatorer.

Brug og vedligeholdelse

Brug kun batteriet indendørs på tørre steder ved 5-40 °C.

Dæk ikke batteriet til, og pak det ikke ind i varmeisolerende materiale. Efterlad mindst 20 mm frit rum omkring det, så det kan afgive varme.

Rengør støv og snavs på ydersiden med en tør eller let fugtig klud. Brug ikke stærkt basiske eller sure rengøringsmidler (pH skal være 6-8).

Efterse med jævne mellemrum tilslutninger, kabler og stik for skader.

Afbryd strømforsyningen fra lysnettet, før du rengør, servicerer eller flytter møblet.

Sikkerhed

Læs alle anvisninger før brug, og gem dem til senere.

Brug ikke batteriet, strømforsyningen eller kablerne, hvis de er synligt beskadigede.

Åbn ikke batteriet. Reparationer må kun udføres af et autoriseret LINAK-servicecenter.

Overbelast ikke møblet, og stå ikke på det, mens det bevæger sig.

Sørg for, at intet og ingen er i vejen for møblets bevægelige dele, så fingre eller arme ikke klemmes. Pas på, at kabler ikke bliver klemt.

Strømforsyningen må ikke pakkes ind i varmeisolerende materiale. Hvis strømforsyningen laver usædvanlig støj eller lugter, skal den straks frakobles lysnettet.

Møblet må bruges af børn fra 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller med begrænset erfaring, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug og forstår risiciene. Børn må ikke lege med møblet. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde det uden opsyn.

Lithium-ion-batterier indebærer en meget lille risiko for, at en celle overophedes, hvilket kan føre til en lille brand og røgudvikling.

Hvis dit møbel har en BP10-håndbetjening eller et CP003-ladepunkt, indeholder disse en magnet, der kan påvirke medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere. Hold sikker afstand, hvis det kræves i anvisningerne til dit medicinske udstyr.

Hvis batteriet skal sendes, skal det pakkes og transporteres efter de gældende regler. Spørg din transportør. Batterier, der er opladet til mere end 30 %, må ikke sendes med fly.

Hvis batteriet lækker

Fjern et lækkende batteri fra møblet med det samme. Brug plasthandsker, når du håndterer det. Indholdet kan give kemiske forbrændinger og irritation af luftvejene. Hvis du har været udsat for indholdet, skal du vaske dig med sæbe og vand og søge læge, hvis irritationen varer ved. Ved øjenkontakt skal øjnene skylles med vand i 15 minutter, og du skal søge læge.



Bortskaffelse

Batteriet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald eller i naturen.
Aflevér brugte eller lækkende batterier på en genbrugsstation
eller i en butik, der modtager batterier.

Mærkning:
CE, FCC, IC

Producent:
LINAK A/S, Smedevænget 8, DK-6430 Nordborg, Danmark. Produceret af Greenway for LINAK. Fremstillet i Kina.