Fi

Akkupaketti LINAK BA002 (tuotenro: 16-000640)

Tuotekuvaus

LINAK BA002 on kompakti ladattava litiumioniakkupaketti sähköisesti säädettäville rentoutustuoleille, tuoleille ja sohville, joissa on LINAK HOMELINE -järjestelmä. Akun ansiosta voit sijoittaa kalusteen vapaasti huoneeseen ilman kiinteää johtoa seinäpistorasiaan. Se antaa siistin ilmeen ja poistaa johtoon kompastumisen riskin. Kalustetta voi käyttää akun latautuessa. Akussa on sisäänrakennettu syvä lepotila, joka suojaa sitä kuljetuksen ja varastoinnin aikana, sisäänrakennettu suoja ylikuumenemista ja ylivirtaa vastaan sekä kolmivaiheinen äänihälytys, joka kertoo akun varauksen olevan vähissä. LINAK on suunnitellut akun Tanskassa, ja se on tarkoitettu sisäkäyttöön kuivissa tiloissa.

Tekniset tiedot

Malli:	BA002 (tuotenumero BA002100)
Akun tyyppi:	litiumioni (Li-ion)
Nimellisjännite:	14,4 V
Kapasiteetti:	2,5 Ah, 36 Wh
Lähtö:	29 V DC, enintään 6 A
Latauksen tulo:	18–32 V DC, enintään 1,3 A
Käyttökertoja yhtä latausta kohti:	jopa 100
Käyttölämpötila:	5–40 °C
Varastointilämpötila:	0–45 °C
Mitat:	162 × 84,4 × 39 mm
Paino:	550 g
Suojaus:	lämpökytkinsuoja, ylivirtasuoja
Akun alhaisen varauksen ilmaisu:	kolmivaiheinen äänihälytys
Testattu standardien mukaisesti:	EN 62133-2 (akun turvallisuus), UL 1642 (litiumkennot), UN 38.3 (litiumakkujen kuljetus)

Lataus

Lataa akku kalusteen mukana toimitetulla virtalähteellä. Älä käytä mitään muuta virtalähdettä.

Akku ladataan kalusteen latauspisteen kautta.

Kalustetta voi käyttää akun latautuessa.

Akku antaa yhden lyhyen surinan, kun lataus alkaa.

Lataus ei käynnisty, jos akun varaus on yli 80 %. Tämä on normaalia.

Akku toimitetaan syvässä lepotilassa.
Herätä se kytkemällä laturi ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Jos akkua on säilytetty varastossa,
lataa se viimeistään 3 kuukauden kuluttua.

Lataa akku lämpötilassa 5–40 °C.



Syvä lepotila

Syvä lepotila suojaa akkua täydelliseltä purkautumiselta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Akku siirtyy syvään lepotilaan, jos kalustetta ei ole käytetty 40 päivään tai jos akun varaus laskee 0 %:iin. Jos akku irrotetaan kalusteesta, se siirtyy syvään lepotilaan noin 1 tunnin kuluttua, ellei laturia ole kytketty.

Herätä akku kytkemällä laturi.

Jos kaluste ei reagoi, kytke laturi. Akku voi olla syvässä lepotilassa.

Käsiohjaimen pariliitos

Ennen kuin voit käyttää kalustetta, käsiohjain on liitettävä pariksi järjestelmän kanssa.

Kun järjestelmä kytketään virtaan, se siirtyy automaattisesti pariliitostilaan kolmeksi minuutiksi.

Paina käsiohjaimen kahta ylintä painiketta samanaikaisesti. Käsiohjaimessa BP11 paina “ylös”- ja “alas”-painiketta.

Akku antaa yhden lyhyen surinan, kun käsiohjain on liitetty pariksi.

Pariliitostila päättyy, kun pariksi liitetty käsiohjain lähettää ensimmäisen komentonsa.

Jos sinun on tehtävä pariliitos uudelleen, irrota virtajohto, odota 10 sekuntia ja kytke se takaisin. Järjestelmä siirtyy tällöin pariliitostilaan vielä kolmeksi minuutiksi.

Järjestelmää ei tarvitse alustaa, kun otat sen käyttöön ensimmäistä kertaa. Sinun tarvitsee vain kytkeä se ja liittää käsiohjain pariksi.

Käsiohjain on kalusteessa magneettitelineessä. Voit nostaa sen pois ja käyttää sitä kaukosäätimenä.

Äänimerkit

Merkki	Merkitys
Yksi pitkä surina	Akun varaus alle 5 %. Lataa akku ennen käyttöä.
Kolme lyhyttä surinaa	Akun varaus vähissä. Noin 5 käyttökertaa jäljellä.
Yksi lyhyt surina	Lataus on alkanut, tai käsiohjain tai sovellus on liitetty pariksi.

Akku surisee vain, kun kalustetta käytetään. Kun akun varaus on alle 5 %, hälytys kuuluu aina, kun kalustetta käytetään. 1 % akun kapasiteetista vastaa suunnilleen yhtä käyttökertaa kalusteessa, jossa on kaksi toimilaitetta.

Käyttö ja huolto

Käytä akkua vain sisätiloissa kuivissa paikoissa, lämpötilassa 5–40 °C.

Älä peitä akkua äläkä pakkaa sitä lämpöeristävään materiaaliin. Jätä sen ympärille vähintään 20 mm vapaata tilaa, jotta se pääsee luovuttamaan lämpöä.

Poista pöly ja lika ulkopinnalta kuivalla tai hieman kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaasti emäksisiä tai happamia puhdistusaineita (pH:n on oltava 6–8).

Tarkista liitännät, johdot ja pistokkeet silloin tällöin vaurioiden varalta.

Irrota virtalähde sähköverkosta ennen kalusteen puhdistusta, huoltoa tai siirtämistä.

Turvallisuus

Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

Älä käytä akkua, virtalähdettä tai johtoja, jos ne ovat selvästi vaurioituneet.

Älä avaa akkua. Korjauksia saa tehdä vain valtuutettu LINAK-huoltokeskus.

Älä ylikuormita kalustetta äläkä seiso sen päällä, kun se liikkuu.

Varmista, ettei mikään tai kukaan ole kalusteen liikkuvien osien tiellä, jotta sormet tai kädet eivät jää puristuksiin. Varo, etteivät johdot jää puristuksiin.

Virtalähdettä ei saa pakata lämpöeristävään materiaaliin. Jos virtalähde pitää outoa ääntä tai haisee, irrota se heti sähköverkosta.

Kalustetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistitoiminnalliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu kokemusta, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät riskit. Lapset eivät saa leikkiä kalusteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa sitä ilman valvontaa.

Litiumioniakkuihin liittyy hyvin pieni riski siitä, että kenno ylikuumenee, mikä voi johtaa pieneen tulipaloon ja savuun.

Jos kalusteessasi on BP10-käsiohjain tai CP003-latauspiste, niissä on magneetti, joka voi vaikuttaa lääkinnällisiin laitteisiin, kuten sydämentahdistimiin. Pidä turvaetäisyys, jos lääkinnällisen laitteesi ohjeissa niin vaaditaan.

Jos akku lähetetään, se on pakattava ja kuljetettava voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kysy asiaa kuljetusliikkeeltä. Yli 30 %:iin ladattuja akkuja ei saa lähettää ilmateitse.

Jos akku vuotaa

Poista vuotava akku kalusteesta heti. Käytä muovikäsineitä käsitellessäsi sitä. Sisältö voi aiheuttaa kemiallisia palovammoja ja hengitysteiden ärsytystä. Jos olet altistunut sisällölle, pese iho vedellä ja saippualla ja hakeudu lääkäriin, jos ärsytys jatkuu. Silmäkosketuksen jälkeen huuhtele silmiä vedellä 15 minuuttia ja hakeudu lääkäriin.



Hävittäminen

Älä hävitä akkua kotitalousjätteen mukana äläkä luontoon.
Vie käytetyt tai vuotavat akut kierrätyspisteeseen tai liikkeeseen, joka ottaa vastaan akkuja.

Merkinnät:

CE, FCC, IC

Valmistaja:

LINAK A/S, Smedevænget 8, DK-6430 Nordborg, Tanska. Valmistanut Greenway LINAKille. Valmistettu Kiinassa.