DK

Batteripakke BS-24 (varenr.: 16-000699)

Produktbeskrivelse

BS-24 er en genopladelig lithium-jernfosfat-batteripakke ($LiFePO_4$) til eldrevne lænestole og sofaer. Den gør det muligt at placere møblet frit i rummet uden ledning til en stikkontakt, hvilket giver et ryddeligt udtryk og fjerner risikoen for at snuble over en ledning. Pakken kan også bruges sammen med møblets strømforsyning: Hvis strømforsyningen holder op med at virke, skiftes der uden afbrydelse til batteriet. En LED viser opladningsstatus.

Tekniske data

Model:	BS-24
Batteritype:	Lithium-jernfosfat ($LiFePO_4$), 18650-celler
Nominel spænding:	25,6 V
Kapacitet:	2000 mAh (51,2 Wh)
Ladeindgang:	24-35 V
Opladningstid:	ca. 6 timer
Nominel afladningsstrøm:	3 A
Maks. kortvarig afladningsstrøm:	5 A
Driftscyklus:	maks. 10 %, maks. 2 minutters kontinuerlig drift
Driftscyklusser pr. opladning:	ca. 300 ved 80 kg belastning, ca. 150 ved 120 kg belastning
Op-/afladningscyklusser:	300
Driftstemperatur:	0-40 °C under opladning og afladning
Luftfugtighed:	65 % ±20 % RH
Opbevaringstemperatur:	Kort tid (under 1 måned): -10 til 45 °C. Lang tid (under 6 måneder): 23 ±10 °C
Ladeindikator:	LED: rød under opladning, grøn når fuldt opladet

Brug og vedligeholdelse

Oplad batteriet helt før første brug.

Brug kun batteriet indendørs ved 0-40 °C.

Kontrollér før brug, at stikket passer til møblets styreenhed og er sat rigtigt i.

Betjen møblet i højst 2 minutter ad gangen, og lad det hvile mellem betjeningerne.

Hvis batteriet brummer, skal det genoplades med det samme.

Efter 3 måneders opbevaring skal batteriet oplades helt, selv om det ikke bruges.

Overskrid ikke batteriets nominelle spænding eller strøm.

Placér batteriet, så der er luft omkring det.
Skub det ikke ind mellem puder eller tæpper.

Opbevares tørt og godt ventileret.



Sikkerhed

Håndtér batteriet med stor forsigtighed.

Kast ikke med det, tab det ikke, og udsæt det ikke for kraftige vibrationer.

Tag ikke et beskadiget batteri i brug.

Adskil ikke batteriet, og udsæt det ikke for ild.

Må ikke nedsænkes i vand.

Dæk ikke batteriet til under opladning eller brug.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Læs alle medfølgende anvisninger, før batteriet tages i brug.



Bortskaffelse

Batteriet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Aflevér det på en genbrugsstation
eller i en butik, der modtager batterier.

Mærkning:

CE, UKCA

Producent:

Huizhou Zhongbang Electronics Co., Ltd., Floor 1-4, No. 90 Songbai Ling Road, Sanhe Village, Tonghu Town, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province, 516121, Kina. Fremstillet i Kina.