Fi

Akkupaketti ZB-800-4S (tuotenro: 16-000799)

Tuotekuvaus

ZB-800-4S on ladattava akkupaketti sähkökäyttöisille tuoleille ja sohville. Sen avulla voit sijoittaa kalusteen vapaasti huoneeseen ilman johtoa seinäpistorasiaan, mikä antaa siistin ilmeen ja poistaa johtoon kompastumisen riskin. Akku ladataan Type-C-tulon kautta, ja se on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin. Akkupakettia voidaan käyttää myös kalusteen virtalähteen kanssa: jos virtalähde lakkaa toimimasta, virransyöttö siirtyy akulle katkeamatta. LED-merkkivalo osoittaa latauksen tilan.

Tekniset tiedot

Malli:	ZB-800-4S
Akun tyyppi:	litiumrautafosfaatti (LiFePO4), 18650-kennot
Sisäinen akku:	12,8 V, 2000 mAh (25,6 Wh)
Lähtö:	25 V, 800 mAh (20 Wh)
Latauksen tulo:	Type-C, 5 V / 9 V, 250 mA ±100 mA
Latausaika:	n. 8 tuntia
Nimellispurkausvirta:	1 A
Käyttösuhde:	enintään 10 %, enintään 2 minuutin jatkuva käyttö
Käyttökertoja yhtä latausta kohti:	n. 120 kuormalla 20 kg, n. 80 kuormalla 40 kg
Lataus-/purkausjaksoja:	300
Käyttölämpötila:	0–40 °C latauksen ja purkauksen aikana
Ilmankosteus:	65 % ±20 % RH
Varastointilämpötila:	lyhytaikaisesti (alle 1 kk): –10…45 °C. Pitkäaikaisesti (alle 6 kk): 23 ±10 °C
Latausmerkkivalo:	LED: punainen latauksen aikana, vihreä kun akku on täynnä

Käyttö ja huolto

Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Siihen kuluu noin 8 tuntia.

Käytä akkua vain kuivissa tiloissa, lämpötilassa 0–40 °C.

Tarkista ennen käyttöä, että liitin sopii kalusteen ohjausyksikköön ja on kytketty oikein.

Käytä kalustetta enintään 2 minuuttia kerrallaan ja anna sen levätä käyttökertojen välillä.

Jos akku hurisee, lataa se heti.

Lataa akku täyteen 50–60 päivän varastoinnin jälkeen, vaikka sitä ei käytettäisi.

Lataa vain Type-C-tulon kautta 5 V:n tai 9 V:n virtalähteellä.

Käytä akkua vain mukana toimitetun virtalähteen kanssa äläkä ylitä sen nimellisjännitettä tai -virtaa.

Älä käytä akkua yli 5 vuotta.

Sijoita akku niin, että sen ympärillä on ilmaa. Älä työnnä sitä tyynyjen tai peittojen väliin.

Säilytä kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa.



Turvallisuus

Käsittele akkua erittäin varovasti. Älä heitä tai pudota sitä äläkä altista sitä voimakkaalle tärinälle.

Älä ota vaurioitunutta akkua käyttöön.

Älä pura tai muuta akkua äläkä altista sitä tulelle.

Älä upota sitä veteen.

Älä peitä akkua latauksen tai käytön aikana.

Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Lue kaikki akun mukana toimitetut ohjeet ennen käyttöä.



Hävittäminen

Älä hävitä akkua kotitalousjätteen mukana.
Vie se kierrätyspisteeseen tai liikkeeseen,
joka ottaa vastaan akkuja.

Merkinnät:

CE, UKCA, FCC (part 15, Class B), Canadian ICES-003, TÜV Rheinland -sertifioitu

Valmistaja:

Huizhou Zhongbang Electronics Co., Ltd., Floor 1-4, No. 90 Songbai Ling Road, Sanhe Village, Tonghu Town, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province, 516121, Kina. Valmistettu Kiinassa.