NO

Batteripakke ZB-800-4S (varenr.: 16-000799)

Produktbeskrivelse

ZB-800-4S er en oppladbar batteripakke for elektrisk drevne lenestoler og sofaer. Den gjør at du kan plassere møbelet fritt i rommet uten ledning til en stikkontakt, noe som gir et ryddig uttrykk og fjerner risikoen for å snuble i en ledning. Batteriet lades via en Type-C-inngang og er beregnet for tørre innendørs plasseringer. Pakken kan også brukes sammen med møbelets strømforsyning: Hvis strømforsyningen slutter å fungere, bytter systemet over til batteriet uten avbrudd. En LED viser ladestatus.

Tekniske data

Modell: ZB-800-4S	
Batteritype:	litiumjernfosfat (LiFePO4), 18650-celler
Indre batteri:	12,8 V, 2000 mAh (25,6 Wh)
Utgang:	25 V, 800 mAh (20 Wh)
Ladeinngang:	Type-C, 5 V / 9 V, 250 mA ±100 mA
Ladetid:	ca. 8 timer
Nominell utladingsstrøm:	1 A
Driftssyklus:	maks. 10 %, maks. 2 minutters kontinuerlig drift
Driftssykluser per opplading:	ca. 120 ved 20 kg belastning, ca. 80 ved 40 kg belastning
Lade-/utladingssykluser:	300
Driftstemperatur:	0–40 °C under lading og utlading
Luftfuktighet:	65 % ±20 % RH
Lagringstemperatur:	kort tid (under 1 måned): –10 til 45 °C. Lang tid (under 6 måneder): 23 ±10 °C
Ladeindikator:	LED: rød under lading, grønn når fulladet

Bruk og vedlikehold

Lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Det tar ca. 8 timer.

Bruk batteriet kun på tørre steder, ved 0–40 °C.

Kontroller før bruk at kontakten passer til møbelets styreenhet og er riktig tilkoblet.

Betjen møbelet i høyst 2 minutter om gangen, og la det hvile mellom betjeningene.

Hvis batteriet durer, må det lades umiddelbart.

Etter 50–60 dagers lagring må batteriet lades helt opp, selv om det ikke brukes.

Lad kun via Type-C-inngangen med en 5 V- eller 9 V-forsyning.

Bruk batteriet kun sammen med den medfølgende strømforsyningen, og ikke overskrid dets nominelle spenning eller strøm.

Ikke bruk batteriet i mer enn 5 år.

Plasser batteriet slik at det er luft rundt det. Ikke skyv det inn mellom puter eller tepper.

Oppbevares tørt og godt ventilert.



Sikkerhet

Håndter batteriet med stor forsiktighet. Ikke kast det eller mist det, og ikke utsett det for kraftige vibrasjoner.

Ikke ta et skadet batteri i bruk.

Ikke demonter eller endre batteriet, og ikke utsett det for ild.

Må ikke senkes ned i vann.

Ikke dekk til batteriet under lading eller bruk.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Les alle instruksjoner som følger med batteriet før bruk.



Avhending

Batteriet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever det på en gjenvinningsstasjon eller i en butikk som tar imot batterier.

Merking:

CE, UKCA, FCC (part 15, Class B), Canadian ICES-003, TÜV Rheinland-sertifisert

Produsent:

Huizhou Zhongbang Electronics Co., Ltd., Floor 1-4, No. 90 Songbai Ling Road, Sanhe Village, Tonghu Town, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province, 516121, Kina. Produsert i Kina.